



طیور ماشین ابزار

تولید کننده دستگاه های فول اتوماتیک جوجه کشی زاگرس

دفترچه راهنمای مدل روستا

Model: Roosta






تذکر مهم : لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه، دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه و به تذکرات آن توجه کنید.

دستگاه جوچه کشی ارائه شده به صورت کاملاً "اتوماتیک می‌باشد و از نظر دما و زمان با دقت بسیار بالا کنترل و به نمایش در می‌آورد. همچنین رطوبت دستگاه بصورت الکترونیکی و فرکانسی کنترل می‌شود. این دستگاه به جهت سادگی در کنترل و عملکرد مورد توجه می‌باشد. دمای اتاقی که دستگاه در آن قرار داده می‌شود باید بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد که این دما برابر دمای معمولی اتاق می‌باشد.

دستگاه از دو قسمت جلویی که شامل کلیدهای کنترل و نشان دهندها و قسمت پشتی که اتصالات برق و روپردازی و خروجی است، تشکیل یافته است : پانل جلوی دستگاه شامل قسمت‌های زیر است :



۱) کلید POWER جهت روشن و خاموش کردن دستگاه.

۲) دکمه SET . با استفاده از این دکمه منوهای تنظیم دستگاه بصورت زیر قابل دسترسی می‌باشد:

الف : با اولین فشار دکمه SET عددی ظاهر می‌شود که نشانگر دمای تنظیمی دلخواه شما می‌باشد که توسط شاسی‌های UP (افزایش) و DOWN (کاهش) قابل تنظیم است که بطور معمول ۳۷/۵ تنظیم می‌شود. توجه داشته باشید، صفحه نمایش در حالت عادی، دمای داخل دستگاه را نمایش می‌دهد.

ب : با دومین فشار دکمه SET عددی ظاهر می‌شود که نشانگر بازه قطع و وصل اتوماتیک



چراغ داخل دستگاه می باشد که این عدد توسط شاسی های UP (افزایش) و DOWN (کاهش) قابل تنظیم می باشد که همیشه باید روی ۰۰۲ تنظیم شود و هیچ تغییری را نباید به آن اعمال کرد.

ج : با سومین فشار دکمه SET عددی ظاهر می شود که نشان دهنده زمان قطع و وصل موتور سبد حامل تخمها یا همان زمان چرخش تخم پرنده گان می باشد که توسط شاسی های UP (افزایش) و DOWN (کاهش) قابل تنظیم می باشد که معمولاً "برای اکثر پرنده گان روی ۱۸ دقیقه تنظیم می شود. (قابل ذکر است که اعداد به معنی دقیقه می باشد). توجه داشته باشید در سه روز آخر برای اینکه چرخش لازم نیست، باید این عدد روی صفر تنظیم گردد که چرخش متوقف شود.

چ : با چهارمین فشار دکمه SET عددی ظاهر می شود که نشان دهنده رطوبت می باشد. این عدد را از اولین روز تا قبل از سه روز آخر روی صفر قرار دهید که به شما ۵۰ تا ۶۰٪ رطوبت دهد و در سه روز آخر جوچه کشی روی ۲۰ که به شما این عدد ۷۵ درصد رطوبت می دهد، قرار دهید.

با پنجمین فشار دکمه تمام تنظیمات ذخیره می شود و صفحه نمایش به حالت عادی برمی گردد.

در صورتیکه در هنگام تنظیم دستگاه، دکمه ای فشار داده نشود، بعد از مدتی بصورت اتوماتیک صفحه نمایش از حالت تنظیمات خارج و به حالت عادی برمی گردد.


در جلوی دستگاه یک دکمه به نام MOTOR تعبیه شده که با نگه داشتن آن شاسی موتور جوچه گردان بصورت دستی به حرکت درمی آید که وقتی بخواهیم برای آسان چیدن تخم مرغ، طبقات را صاف کنیم، این دکمه کاربرد پیدا می کند و بعد از چیدن تخم مرغ "حتماً" باید طبقات بوسیله دکمه MOTOR یا به سمت جلو یا به سمت عقب دستگاه شیبدار شوند. (شیب ۴۵ درجه)

تذکرات مهم :

- ۱- هیچگاه بدون ریختن آب در داخل ظرف آب، دستگاه را روشن نکنید زیرا در مدت دو دقیقه المنه موجود در ظرف آب خواهد سوخت! ظرف آب باید تا خط معيار پر شود. استفاده از آب جوش ولرم شده بهترین حالت می باشد و در طول شبانه روز یک لیوان آب باید در داخل ظرف ریخته شود.



- ۲- حتماً از محافظ برق برای دستگاه خود استفاده کنید.
- ۳- نوک تیز تخم به سمت پایین در داخل شانه قرار گیرد.
- ۴- برای دانستن دما و رطوبت تخم پرندگان از ضمیمه صفحه آخر دفترچه راهنمای، سایت یا کتاب های جوجه کشی استفاده کنید.
- ۵- کسانیکه برای اولین بار از دستگاه استفاده می نمایند باید طبق کتابهای اصول جوجه کشی بیست درصد ظرفیت دستگاه را پر کرده و حتماً از تخم مرغ استفاده نمایند تا تجربه کسب نمایند و بدون کسب تجربه از گذاشت تخم نژادهای دیگر خودداری کنند.
- ۶- کلیه تخم های موجود باید بیش از ۵ روز از تولدشان گذشته باشد و حتماً به ازای هر ۴ ماده، یک نر وجود داشته باشد.
- ۷- سن مرغ نباید خیلی مسن و یا خیلی جوان باشد و همچنین سن خروس باید بین ۸ ماه تا ۲ سال باشد.
- ۸- کمبود ویتامین A و نیز کمبود پروتئین جیره باعث کاهش نطفه داری می شود.
- ۹- از گذاشت تخم مرغ های کثیف و آلوده یا دارای ترک و یا با شکل های غیر طبیعی خودداری کنید.
- ۱۰- در صورت سوختن فیوز و قطع برق کل دستگاه، فیوز قبلی را با فیوز آمپر جایگزین نمایید. که در قالب استوانه شکل و مشکی رنگ در پشت تابلو دستگاه قرار داده شده است.



در صورت بروز مشکل و سؤال فنی لطفاً "فقط با بخش خدمات: ۰۰۷ ۰۰۴ ۴۴ ۴۹ ۹۳۸" از ساعت ۱۰ تا ۱۶ تماس گرفته و برای دانستن اطلاعات مفید جوجه کشی به سایت WWW.TMA110.COM مراجعه نمایید.

کلیه تذکرات نوشته شده برگرفته از منابع معتبر جوجه کشی بوده و در صورت عدم رعایت تذکرات و اصول جوجه کشی، مسئولیتی متوجه سازنده دستگاه نمی باشد.

وازگان دفترچه راهنمای:

MOTOR

DOWN

UP

SET

کاهش

افزایش

موتور



پرنده	درجة حرارت C		رطوبت %		PIPPING	هج شدن
	انکوباتور	هچر	انکوباتور	هچر		
مرغها	۳۷/۵	۳۷	۵۲	۷۵	۱۸ روز	۲۱ روز
اردک ها	۳۷/۵	۳۷	۵۸	۷۵	۲۵	۲۸
MOSKOVY	۳۷/۵	۳۷	۶۰	۷۵	۳۱	۳۴
زیستی	۳۷/۵	۳۷	۵۵	۷۵	۲۷ تا ۱۹	۳۲ تا ۳۰
غازها	۳۷/۵	۳۷	۵۵	۷۵	۲۸	۳۱
چینی	۳۷/۵	۳۷	۵۵	۷۵	۲۷	۳۰
سبک	۳۷/۵	۳۷	۵۵	۷۵	۳۰ تا ۲۷	۳۳ تا ۳۰
سنگین	۳۷/۵	۳۷	۵۵	۷۵	۳۳ تا ۳۱	۳۶ تا ۳۴
بوقلمون ها	۳۷/۵	۳۷	۵۵	۷۵	۲۵	۲۸
مرغ شاخدار	۳۷/۵	۳۷	۵۵	۷۵	۲۵	۲۸
بلدرچین	۳۷/۵	۳۷	۵۵	۷۵	۱۵	۱۸
COTURNIX	۳۷/۵	۳۷	۴۵	۷۵	۱۵	۱۸
BOBWHITE	۳۷/۵	۳۷	۴۵	۷۵	۲۳	۲۰
چینی رنگی	۳۷/۵	۳۷	۴۵	۷۵	۱۲	۱۶
قرقاول ها	۳۷/۵	۳۷	۵۰	۷۵	۲۱	۲۴
شکاری	۳۷/۵	۳۷	۵۰	۷۵	۲۱	۲۴
زیستی	۳۷/۵	۳۷	۵۰	۷۵	۲۵ تا ۲۰	۲۸ تا ۲۳
کبک ها	۳۷/۵	۳۷	۴۷	۷۵	۲۰	۲۳
طاووس	۳۷/۵	۳۷	۵۰	۷۵	۲۵	۲۸
کبوترها	۳۷/۵	۳۷	۵۰	۷۵	۱۳ تا ۱۲	۱۶ تا ۱۵
قو ها	۳۷/۵	۳۷	۵۰	۷۵	۳۲ تا ۲۶	۳۶ تا ۳۰
شتزمرغ	۳۶	۳۵/۵	۳۰	۷۵	۳۵	۴۲
امو	۳۶	۳۵/۵	۴۰	۷۵	۴۶	۵۲ تا ۵۰
آر	۳۶	۳۵/۵	۴۰	۷۵	۳۳	۳۶
طوطی	۳۷/۵	۳۶/۶	۵۰	۷۵	۲۶ تا ۱۵	۲۹ تا ۱۸